

Mi Selfie Stick Tripod


Uživatelský návod

Instrukce

Vložte bezdrátovou spoušť do gumového otvoru na selfie tyči.

Bluetooth spárování

V mobilním telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení XMZPG. Spárujte. Úspěšné spárování: modrá LED dioda svítí.




Odklopení držáku na telefon

Položte selfie tyč, tak, aby bezdrátová spoušť směřovala nahoru. Držák na telefon vykloupe do polohy 90°. Poté s držákem otočte o 180° (tak, aby mířil k vám).




Upevnění telefonu

Držák nastavte do požadované pozice. Vysuňte spodní část držáku a vložte telefon.



Nastavení stativu

Roztáhněte stativ ve spodní části a umístěte ho podložku.



Odnímatelná bezdrátová spoušť S dosahem Bluetooth do 10 m. Nabíjecí port se nachází v horní části spouště.

Funkce

Bluetooth	XMZPG
Nabíjení	Červená LED dioda indikuje nízký stav baterie. Během nabíjení svítí červeně, plně nabití: svítí modře.
Spoušť	Připravena ke zmáčknutí: modrá dioda svítí.
Fotografie	Stiskněte spoušť.
Spárování/zapnutí	Stiskněte a přidržte spoušť po dobu 2 s.
Vypnutí	Stiskněte a přidržte spoušť po dobu 3 s.
Správné spárování	Spoušť svítí modře.

Příprava na spárování	Spoušť modře problíkává.
Režim spánku (zařízení není vypnuto)	Automatický režim spánku: po 10 min nečinnosti, modré světlo sníží intenzitu o 20 % a bude problíkávat.
Vypnutí režimu spánku	Stiskněte spoušť (intenzita světla se vrátí na 100 %). Spoušť se automaticky připojí k naposledy spárovanému zařízení.
Ztráta spojení	Po ztrátě spojení (vzdálenost), spoušť přejde do režimu spánku.
Nabíjení	Během nabíjení lze spoušť použít.

Specifikace

Frekvence: 2402 – 2480 MHz

Výstupní napětí: ≤ 20 mW

